



Advance modelde, solüsyon hazırlama prosesi toz boyadan otomatik olarak tartım yapılarak hazırlanmaktadır.

Toz boya tartımı solüsyon şişelerinin direkt olarak içine yapılıp ardından su tamamlama ve çözme işlemi gerçekleştirilerek yapılmaktadır. Solüsyon hazırlama işlemi bittiğinde, solüsyon şişesi adreslendiği noktaya robot yardımıyla konulmaktadır.

Advance plus modelinde, numune boyama işlemi insan müdahalesi olmadan tam otomatik olarak malzeme yükleme/boşaltma dozajlama işlemleri uygulanarak %100 doğru boyama sonuçları elde edilmektedir. 10 gram -500 gram kapasite aralığındaki numune boyama makinaları Profix Lab Advance Plus modelinde sunulmaktadır